

Blauer Engel Nutzerinformation

Beschreibung der Modellvarianten

ES9466 MFP-RADF-PFP
 ES9466 MFP-RADF-LCF
 ES9466 MFP-RADF-Cabinet
 ES9466 MFP-DSDF-PFP
 ES9466 MFP-DSDF-LCF
 ES9466 MFP-DSDF-Cabinet

Allgemeiner Hinweis

Dieses Gerät und die zugehörigen Verbrauchsmaterialien erfüllen die Anforderungen der Umweltzeichen Blauer Engel nach RAL-UZ-205. (<http://www.blauer-engel.de>)

Leistungsaufnahme und Aktivierungszeit

Die Menge an Strom, die ein Gerät verbraucht, hängt sowohl von seinen Eigenschaften ab, als auch von der Art, wie der es genutzt wird. Design und Einstellungen des Dieses Gerät gestatten Ihnen, die Elektrizitätskosten zu senken. Nach dem letzten Druck schaltet es in den Bereit-Modus (Ready). In diesem Modus kann es bei Bedarf sofort wieder drucken. Wird kein weiterer Ausdruck benötigt, schaltet das Gerät nach einer bestimmten Zeit (Aktivierungszeit) in einen seiner Energiesparmodi.



In diesen Modi nimmt das Gerät weniger Leistung (Watt) auf. Wenn gedruckt werden soll, wenn sich die Geräte im Energiesparzustand (Sleep) befinden, dauert der Vorgang etwas länger als vom Bereit-Modus (Ready) aus. Diese Verzögerung nennt man Rückkehrzeit. Diese Zeit kann bei manchen Geräten relativ lang sein. Der Dieses Gerät erfüllt jedoch die strengen Anforderungen des Blauer-Engels für die Rückkehrzeit: (<http://www.blauer-engel.de>). In der Tabelle sehen Sie die werkseitigen Werte der Leistungsaufnahme sowie der Aktivierungs- und Rückkehrzeit. Die Geräte werden mit dieser Standardeinstellung geliefert. Bei dieser Standardeinstellung erfüllt das Gerät die Anforderungen des Blauer-Engels.

Dieses Gerät erzielt die Leistungsaufnahme Null nicht über seinen Netzschalter. Wenn Sie Stromverbrauch vermeiden möchten, trennen Sie den Stecker des Geräts von der Netzsteckdose. Der Energieverbrauch kann minimiert werden, indem sichergestellt wird, dass das Produkt so schnell wie möglich in den niedrigsten Energiemodus wechselt, nachdem es einen Druckvorgang abgeschlossen hat, und vom Netz getrennt wird, wenn es längere Zeit inaktiv ist. Die Werte sind auch gültig, wenn das Gerät an ein Datennetzwerk angeschlossen ist. Das Gerät ist so konzipiert, dass sein Netzschalter mindestens zwei Mal am Tag betätigt werden kann, ohne dass ein Schaden auftritt. Die vollständige Trennung von der Stromversorgung ist nur dann möglich, wenn der Stecker vom Netz getrennt wird.

Übersicht über die Betriebsmodi

Kopier und Druckgeschwindigkeit für DIN-A4-Formate (ermittelt im kontinuierlichen Druckverfahren):

Mono: 35 Seiten / Minute **Farbe :** 35 Seiten / Minute

Betriebsmodus	Leistungsaufnahme* (Watt)	Aktivierungszeit** (Min.)	Rückkehrzeit*** (Sek.)
Höchstmögliche Leistungsaufnahme beim Einschalten/Drucken	1080	-	-
Drucken (Dauerbetrieb)	640	-	-
Bereit-Modus	100	-	-
Energiespar-Modus	56	1(1-60)	Farbe 5
Schlaf-Modus 	0.7	1(1-60)	Farbe 6
Ausschalten 	0.1	Schalterbetätigung	-

* Gemittelte Werte, gemessen ohne Zubehör

** Die Aktivierungszeit ist die Zeit, die nach dem Ende des Druckvorgangs vergeht, bis das Gerät in den Modus schaltet. Die Werte in Klammern geben den Bereich an, innerhalb dessen die Aktivierungszeit reguliert werden kann.

*** Die Rückkehrzeit ist die Zeit, die vergeht, bis das Gerät wieder druckbereit ist.

**** Aktivierung Schlafmodus bzw. Aus-Modus:-Der Administrator kann einstellen, ob das Gerät nach einer vorgestellten Zeit oder durch Drücken der Taste ENERGY SAVER entweder in den Schlaf- oder Aus-Modus gehen soll. (Im Auslieferungszustand ist automatisch der Schlafmodus aktiviert und der automatische Aus- Modus deaktiviert.)

Energieverbrauch

Beim Standardnutzungszyklus gemäß ENERGY STAR 2.0 für Imaging Equipment wird für diese Geräte von folgenden Annahmen ausgegangen:

Je Arbeitstag bis zu 32 Druckaufträge mit jeweils 19 Seiten, einseitig im Monodruck (608 Seiten/Tag) Daher sind die Energieverbräuche für eine Woche (7-Tage-Woche mit 5 Arbeitstagen zu je 8 Stunden)

1.6 kWh.

Die Werte wurden mit den oben genannten werkseitigen Standardeinstellungen gemessen. Falls Sie eine längere Aktivierungszeit einstellen wollen oder den Energiesparmodus komplett deaktivieren möchten, bedenken Sie bitte, dass das Gerät in diesem Fall erst später oder gar nicht auf ein niedrigeres Energieniveau heruntergefahren wird. Es bleibt also länger in einem Modus mit höherer Leistungsaufnahme und verbraucht dadurch mehr Strom. Es kann sogar sein, dass die Stromverbrauchshöchstwert des Blauer-Engels nicht mehr eingehalten wird. Wir empfehlen, die Aktivierungszeiten nicht zu verlängern.

Weitere Informationen

Anteil von wiederverwertetem Plastik

Dieses Gerät enthält wiederverwertetes Plastik. Der Anteil an wiederverwertetem Plastik beträgt 5-10% (vom Gewicht).

Verwendung von Recyclingpapier

Der Dieses ist zur Verarbeitung von Recyclingpapier nach EN 12281:2002 geeignet.

Beidseitiges Drucken

Dieses System beinhaltet eine Duplexeinheit und kann standardmäßig vollautomatisch beidseitig drucken.

N-auf-1 Druck

Dieses Gerät bietet einen N-auf-1-Druckmodus. (N=1,2,4,6,8,9,16)

Batterien

Der Dieses ist mit einer "CR2032"-Knopfzellenbatterie ausgerüstet. Sie muss während der Nutzungsdauer

des Produkts nicht ausgetauscht werden und sollte in Übereinstimmung mit den entsprechenden Vorschriften am Ende der Nutzungsdauer des Produkts entsorgt werden.

Produktaltbarkeit

Die spezifizierte Mindestlebenszeit dieses Gerätes beträgt 630.000 Drucke oder 5 Jahre, je nachdem was zuerst eintritt. Das Gerät ist in der Lage kontinuierlich 2.000 Seiten/Tag zu produzieren.

Rücknahme des Druckers

Für Privatanwender:

Sie sind verpflichtet den Drucker sowie dessen Verbrauchsmaterialien und die Bildtrommel nicht als unsortierten Siedlungsabfall zu beseitigen, sondern getrennt zu sammeln. Nutzen Sie die für die Entsorgung von Elektrogeräten vorgesehenen Sammelstellen und geben dort Ihre Elektrogeräte ab, die Sie nicht mehr benutzen werden. Informationen, wo die Geräte zu entsorgen sind, erhalten Sie über Ihre Kommunen oder die Gemeindeverwaltungen.

Andere Nutzer als Privatanwender:

Bitte wenden Sie sich mit einem Auftrag zur Abholung und Verwertung Ihres OKI-Altgerätes an unseren leistungsfähigen und anerkannten Partner aus der Entsorgungswirtschaft, die EGR GmbH, Hohewardstraße 327, 45699 Herten. Sie wird sich mit Ihnen umgehend in Verbindung setzen. Bitte beachten Sie: Das Rücknahmesystem ist ausschließlich für Geräte des Herstellers OKI Systems (Deutschland) GmbH vorgesehen. Geräte anderer Hersteller sind ausdrücklich von der Rücknahme ausgenommen. Weitergehende Informationen finden Sie unter: www.egr-online.de. OKI Systems (Deutschland) GmbH kann leider keine Beratungsleistung übernehmen.

Rücknahme von Tonerkassetten und Bildtrommeln

Verbrauchte Tonerkassetten und Bildtrommeln können kostenfrei zurückgegeben werden. Laden Sie sich dazu den Retoure-Aufkleber unter www.oki.de herunter.

Ersatzteilversorgung / Reparatursicherheit

Die Ersatzteilversorgung und die zur Reparatur notwendige Infrastruktur sind im Fall einer Reparatur dieses Druckers für mindestens 5 Jahre ab Produktionseinstellung sichergestellt.

Wartung

Die Routinewartung des Geräts ist im Benutzerhandbuch (auf DVD) ausführlich beschrieben und kann vom Benutzer ausgeführt werden.

Lieferumfang: Tonerkartusche und Trommel

Die im Lieferumfang enthaltenen Tonerkartuschen haben eine Starterkapazität von,

ES9466MFP	K (Schwarz)	Y (Gelb), M (Magenta), C (Cyan)
	38,400	33,600

A4 Seiten basierend auf ISO/IEC 19798, sowie Bildtrommeln mit einer Kapazität von bis zu 105.000 Seiten bei Standardbetrieb (durchschnittliche Lebensdauer A4 Seiten, einseitiger Druck).

(HINWEIS:-Die Kapazität der Starter-Tonerkartuschen ist geringer als die Kapazität der Standard-Tonerkartuschen.)

Umgang mit Tonerkartusche und Trommel

- Nicht original OKI Verbrauchsmaterialien können Ihren Drucker beschädigen.
- Gehen Sie mit Tonermodulen und Trommeln vorsichtig um. Tonermodule oder Trommel dürfen nicht gewaltsam geöffnet werden.
- Wenn der Dieses eingeschaltet war, kann die Fixiereinheit heiß sein. Dieser Bereich ist eindeutig markiert. Berühren Sie ihn nicht. Schalten Sie den Drucker aus, und warten Sie ca. zehn Minuten, damit die Fixiereinheit abgekühlt ist, bevor Sie die obere Abdeckung öffnen.
- Halten Sie das Tonermodul waagrecht. Zehen Sie das Klebeband vorsichtig und langsam ab, um ein Auslaufen von Toner zu verhindern.
- Die Freisetzung von Tonerstaub in die Atemluft ist zu vermeiden.
- Einatmen und Hautkontakt mit Tonerstaub sind zu vermeiden. Sollten Sie versehentlich Toner inhalieren oder in die Augen bekommen, trinken Sie einen Schluck Wasser bzw. spülen Sie Ihre Augen mit reichlich Wasser. Suchen Sie sofort einen Arzt auf.
- Sie sollten ein Blatt Papier zur Hand haben, auf das Sie die alte Druckerpatrone ablegen können, bevor Sie die neue installieren.
- Sollten Sie Tonerpulver verschütten, bürsten Sie ihn ab. Wenn dies nicht ausreicht, entfernen Sie alle Überreste mit einem kalten, feuchten Tuch. Verwenden Sie weder heißes Wasser noch irgendwelche Lösungsmittel. Andernfalls lassen sich die Flecken nicht mehr entfernen.
- Tonerkartusche niemals einer offenen Flamme aussetzen. Dies kann zu einer Explosion führen, deren Folge Verbrennungen sein können.
- Die Trommel keiner direkten Sonneneinstrahlung oder starkem Licht aussetzen.
- Die Oberfläche der lichtempfindlichen Trommel nicht berühren.
- Tonermodule sind für Kinder unzugänglich aufzubewahren.

Geräteemissionen

Die Anforderungen des Umweltzeichens Blauer Engel an den Drucker werden mit Original OKI Tonerkartuschen und Trommeln erfüllt. Neue elektronische Geräte geben generell flüchtige Stoffe an die Raumluft ab, insbesondere während der ersten Tage nach Inbetriebnahme. Sorgen Sie deshalb dafür, dass am Aufstellungsort des Geräts eine ausreichende Lüftung gewährleistet ist.

Geräuschemissionen

Garantierter Schallleistungspegel LWAd: dB(A)

	ES9466 MFP -RADF-PFP	ES9466 MFP -RADF-LCF	ES9466 MFP -RADF-Cabinet	ES9466 MFP -DSDF-PFP	ES9466 MFP -DSDF-LCF	ES9466 MFP -DSDF-Cabinet
Mono	67.8	67.8	67.8	67.7	67.7	67.7
Farbe	68.1	68.1	68.1	68.0	68.0	68.0

Gewährleistungsfrist und Verlängerung des Garantiezeitraums

OKI gewährt 3 Jahre vor Ort Garantie in Deutschland und Österreich. Die Bedingungen entnehmen Sie bitte den beigelegten Garantieunterlagen oder unserer Website unter: www.oki.de oder www.oki.at. Für andere Länder gilt: Siehe unsere Druckschrift „PAM EUROPEAN LIMITED WARRANTY“, die diesem Gerät in gedruckter Form beiliegt oder auf der DVD zu finden ist.

Ausführliche Produktunterlagen und weitere

Sicherheits-/Installationshinweise

- Das Benutzerhandbuch zu diesem Drucker befindet sich auf der mitgelieferten DVD.
- Beachten Sie unsere Sicherheits- und Installationshinweise, die diesem Gerät in gedruckter Form beiliegen.

Blue Angel User Information

Model Variant Descriptions

ES9466 MFP-RADF-PFP
 ES9466 MFP-RADF-LCF
 ES9466 MFP-RADF-Cabinet
 ES9466 MFP-DSDf-PFP
 ES9466 MFP-DSDf-LCF
 ES9466 MFP-DSDf-Cabinet

General Information

This device and the corresponding consumables fulfil the Blue Angel requirements in accordance with RAL-UZ-205. (<http://www.blauer-engel.de>)

Power Consumption and Activation Time

The amount of electricity a device consumes depends on both its properties and on the way the device is used. This device is designed and set in a way to allow you to reduce electricity costs. After the last print it switches to Standby Mode. In this mode it can print again immediately if required. If further printing is not required, the device switches to one of its power saving modes after a certain time (Activation Time). The device consumes less power (Watt) in these modes.

It will take longer than in Standby Mode if you wish to print when the devices are in Power Save Mode. This delay is known as the Recovery Time from Standby. This time can be relatively long with some devices. However, this device fulfils the stringent Blue Angel Label requirements for Recovery Time from Standby: (<http://www.blauer-engel.de>). The table shows the factory-set Power Consumption values along with the Activation Time and Recovery Time from Standby values. The devices are delivered with these standard settings. With these standard settings, the device fulfils the Blue Angel label requirements.



This device does not achieve zero power consumption via its on/off switch. If you wish to avoid electrical consumption then please disconnect the device's plug from the mains socket outlet. Energy consumption can be minimized by ensuring that the product enters its lowest power mode as quickly as possible after printing as finished and disconnecting at the mains if it will be left idle for any long period of time.

The values also apply if the device is connected to a data network. The device is designed so that its on/off switch can be operated at least twice daily without any damage occurring. A complete separation from the power supply can only be achieved by removing the plug from the mains.

Overview of the Operation Modes

Copy/Print speed for DIN-A4 format (using continuous printing mode):

Mono: 35 pages / minute **Colour:** 35 pages / minute

Operation Mode	Power Consumption* (watts)	Activation Time** (min)	Recovery Time from Standby*** (sec)
Highest possible consumption upon turn on /print.	1080	-	-
Printing(Continuous Operation)	640	-	-
Standby(=Idle)	100	-	-
Power save mode	56	1(1-60)	Colour 5
Sleep mode  ****	0.7	1(1-60)	Colour 6
Off mode 	0.1	Switch activation	-

* Mean values, measured without accessories.

** The Activation Time is the time that passes after the print procedure until the device switches into the mode. The values in brackets indicate the range within which the Activation Time can be controlled.

*** The Recovery Time from Standby is the time that passes before the device is ready for printing again.

**** Activating sleep mode or off mode:-The administrator can configure whether the device after a pre-set time or by pressing the ENERGY SAVER key will enter either the sleep or off mode. (On unit delivery, the sleep mode is automatically activated and the automatic off mode is disabled.)

Energy Consumption

For the standard use cycle according to ENERGY STAR 2.0, the following assumptions are made for this device:

Up to 32 print jobs per working day, each with 19 Pages, single-sided in mono (608 pages/day). Hence, the energy consumptions for a week (7-day week with 5 working days of 8 hours each) is **1.6kWh**.

These values were measured with the above-mentioned standard factory settings. If you would like to set a longer Activation Time or would like to completely deactivate the Power Save Mode, please consider that this device may then only switch to a lower energy level after a longer period of time or not at all. Therefore, it will remain in a mode with a higher Power Consumption and hence consume more electricity for longer. Potentially, this could mean that the device no longer maintains the power consumption levels of Blue Angel. We do not recommend extending the Activation Times.

Further information

The share of post-consumer recycled plastics

This device contains post-consumer recycled plastics. The share of post-consumer recycled plastics is 5-10 % (by weight.)

Using recycled paper

This device is suitable for use with recycled paper according to EN12281:2002.

Double-sided printing

This device is capable of automatic double-sided printing and has this duplex mode set as default.

N-up printing

This device has an N-up print mode. (N=1,2,4,6,8,9,16)

Batteries

This device contains a "CR2032" button cell battery. This will not require replacement during the life of the product and should be disposed of in line with appropriate regulations at the end of the products life.

Product durability

This device's life is specified to be a minimum of 630 K prints or five years whichever comes first. The printer will be capable of continuous runs of 2,000 prints/day.

Returning the device

For private users:

You are obliged not to dispose of the device, along with its consumables and image drum, in the general household waste. They must be separated before disposal. Dispose of the device at collection points designed for the disposal of electrical appliances. Please contact your local authority for information on where to dispose of electrical devices.

Non-private users:

Please contact our specialist disposal partner, EGR GmbH, Hohewardstraße 327, D-45699 Herten, instructing them to collect and recycle your old OKI device. They will contact you immediately. Please note: the collection system is exclusively for OKI Systems (Deutschland) GmbH devices. We cannot accept the return of devices from other manufacturers. For further information, log onto: www.egr-online.de. Unfortunately, OKI Systems (Deutschland) GmbH is unable to provide advice on this matter.

Return of used toner cartridges and image drums

OKI guarantees that it will be able to supply spare parts and the infrastructure required for a repair for at least 5 years after production of this device ceases.

Spare parts / repair guarantee

OKI guarantees that it will be able to supply spare parts and the infrastructure required for a repair for at least 5 years after production of this device ceases.

Maintenance

The routine maintenance of the device is described in detail in the User's Manual (on DVD) and can be carried out by the user.

Scope of delivery: toner cartridge and drum

The initial delivery includes toner cartridges with a starter capacity of,

	K (Black)	Y (Yellow), M (Magenta), C (Cyan)
ES9466MFP	38,400	33,600

A4 Pages according to ISO/IEC 19798, as well as drums with a capacity of up to 105,000 pages, for standard operation (average lifecycle A4 pages with one-sided simplex printing).

(NOTE:-The capacity of starter toner cartridges is less than the capacity of standard toner cartridges.)

Using the toner cartridge and drum

- Non-original OKI consumables may damage your device.
- Handle toner modules and drums with care. Do not forcibly open toner modules or drums.
- If the device has been powered on, the fuser may be hot. This area is clearly labelled. Do not touch. Switch the device off and allow the fuser to cool for about ten minutes before opening the top cover.
- Hold the toner module horizontally. Carefully and slowly peel off the adhesive tape to prevent loss of toner.
- Avoid releasing toner into the atmosphere.
- Avoid inhaling toner or skin contact with toner. If you inhale any toner or get it in your eyes, drink a little water or bathe your eyes liberally in cold water. Seek medical attention immediately.
- Have a sheet of paper handy so that you have somewhere to place the old cartridge while you install the new one.
- If you do spill any toner powder, lightly brush it off. If this is not enough, use a cool, damp cloth to remove any residue. Use neither hot water nor any solvents. Otherwise, stains cannot be removed.
- Never expose a toner cartridge to an open flame. It can cause an explosion and you can be burned.
- Never expose the drum to direct sunlight or very bright room lighting.
- Do not touch the surface of the light-sensitive drum.
- Toner modules must be kept away from children.

Device emissions

The requirements of the Blue Angel environmental label for devices are fulfilled by OKI Original toner cartridges and drums. In general, new electronic devices emit volatile substances into the ambient air, particularly during the first few days following commissioning. Ensure that the place in which you position your device is sufficiently ventilated.

Noise levels

Declared sound power level LWAd: dB(A)

	ES9466 MFP -RADF-PFP	ES9466 MFP -RADF-LCF	ES9466 MFP- RADF-Cabinet	ES9466 MFP -DSDf-PFP	ES9466 MFP -DSDf-LCF	ES9466 MFP- DSDf-Cabinet
Mono	67.8	67.8	67.8	67.7	67.7	67.7
Colour	68.1	68.1	68.1	68.0	68.0	68.0

Warranty and extended warranty

OKI provides a 3-year onsite warranty in Germany and Austria. For details, please refer to the warranty information or log onto our Website: www.oki.de or www.oki.at. For other countries: Please refer to the "PAN EUROPEAN LIMITED WARRANTY" document, which is enclosed with this product either as a printed document or included on the DVD.

Detailed product information and further safety/installation instructions

- The User's Manual for this device is included on the enclosed DVD.
- Please adhere to our safety and installation instructions, which are enclosed with this device in printed form.

